	応じてお使いいただけるよう大切に保管してください。
	3. 本製品をお手入れする際は、必ずコンセントを抜いてから作業してください。お手入れ
	は、乾いた柔らかい布を使用してください。製品を破壊する恐れかありますので、液体またはスプレー洗涤剤を使用したいでください
lleor Cuido	たはヘノレー元净川を使用しないでください。 4 水気のある場所で使用しないでください。
User Guide	5. 不安定な場所に置かないでください。落下または転倒の際に製品を破壊する恐れがあ
	ります。
	6. キャビネットについている溝や開口部は換気口です。安全な動作を保証するため、また
21012	過熱を避けるため、換気口をふさがないでください。他に安全な換気口を確保できない
Mar 10	限り、開口部を冷却装置や発熱部、組込み装置の近くに設置しないでください。
ver.1.0	7. 本要品は、フヘルに記載されている種類の単源ダイノをに使用ください。もし使用できる 電源タイプが完かったい場合は、数分またけな近くの電源取扱合社にお問い合わせく
	電源アリンがたがでない物日は、 チャルよどはの近くの電源状態会社にの同じ日からく
	8. 本製品は、アース付2ピン電源プラグを採用しています。必ずアースを取り付けて使用
2014年5日	してください。
2014年 3月 ディサイン株式会社	9. 電源コード上に物を置かないでください。また、 人が歩く場所に電源コードを配置しない
	10. 本製品を長時間使用しない場合、適電による損傷を防ぐため電源を切つてくたさい。 11. 延長コードた使用する際は、大制中を軽いだ後の電法が延長コードの長士電法を抛え
	1. 逆及コードを使用する原は、 本表面を楽りた後の電流が逆及コードの取入電池を終え ないように注音してください、また延長コードを挿入する壁取付コンセントの雷流は
	1,500W を越えないように注意してください。
	12. キャビネットの溝から異物を挿入しないでください。火災や感電の原因となります。また
	本製品に液体をこぼさないでください。
	13. 本製品を分解・修理・改造しないでください。けがや感電の原因となり、また保証も無
	効となります。分解・修埋・改造か必要な場合は、販売店にこ連絡ください。 14 いての東免が発生した提合はまだに電源プラグを共き、販売店にお問い合わせ/ださい。
	14. 以下の事家が先生した場合はすくに电源ノフラを扱き、販売店にの向い合わせください。
	○ 电源コートまたはノブノか 飯頂した場合
	 ○ 液体を含める ○ 雨や水が製品内に浸入した場合
	○ マニュアルどおりに操作しているのにも関わらず、正常に作動しない場合は、まずトラ
	ブルシューティングを確認してください。記載がない場合は、販売店にお問い合わせ ください。
	○ 製品を落とし、キャビネットが破損した場合
	○ 本製品のパフォーマンスが著しく悪化した場合、または要修理と示された場合

・安全にご使用いただくために

1. 本製品をご使用の前に必ずこのマニュアルをお読みください。

2. 製品に記載されている注意事項および取扱説明に従ってください。また、本書は必要に

仕様について将来予告なしに変更することがあります。本書の記述ミス等について責任を負うものではありません。 Copyright © 2014 Manufacturer all rights reserved.

1. はじめに 4 1-1. 製品について 4 1-2. 注意 4
2. LCD モニターの接続
3. VGA 接続 LCD モニターの使用方法 6 3-1. コントロールキーの定義 6 3-2. OSD メニューの操作方法 6 3-3. OSD メニューの詳細 7
4. LCD モニターの手入れ
5. 免責事項 13
6. トラブルシューティング 14
7. 別表 プリセットタイミング

3

1.はじめに

1-1. 製品について

1. 本製品は、高品質 TFT LCD モニターです。産業用としての要求を満たす設計となって おります。

1-2. 注意

- 1. 鋭利な物や硬い物で LCD パネルに触れないでください。
- 2. お手入れの際、研磨剤を含んだ洗浄液やワックス、溶剤などを使用しないでください。 乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 3. AC/DC アダプタは、品質面・安全面で保証されたものをご使用ください。

4

2. LCD モニターの接続

次の手順に従い、LCD モニターを接続してください。

1. 電源

LCD モニターと接続するコンピュータの電源を切って下さい。LCD モニターの電源は、 OSD(オンスクリーン機能)ボタンの左端付近に配置されています。

2. 電源コードの接続

電源コードをコンセントに差し込んでください。 AC/DC アダプタを介し、モニターの電源コネクタに接続してください。

3. VGA ケーブル接続

VGA ケーブルの片端をコンピュータの出力に接続し、反対側をモニターの入力部に接続してください。安全のため、VGA コネクタの両端に付いているネジで、しっかり固定してください。

4. DVI ケーブル接続

DVI ケーブルの片端をコンピュータの出力に接続し、反対側をモニターの入力部に接続して下さい。安全のため、DVI コネクタの両端に付いているネジでしっかり固定してください。



赤:スタンバイ

ł	コントロールキーの機能割付							
	ボタン	機能	ステータス	ホットキー				
	٣	Power On/Off	On/Off					
	0	2カラー状態表示	緑(通常)/					
			赤(スタンバイまたは信号確認できず)					
		メニュー表示	メニューの呼び出し / 確定					
	+	カーソル上移動	現在アクティブなメニューキー	輝度調整				
	$\overline{}$	カーソル下移動	現在アクティブなメニューキー	画面自動調整 *				
	ОК	メニュー選択	入力信号の変更/前画面へ戻る	入力信号の切替				

* VGA入力時のみ

3-2. OSD メニューの操作方法

a. OSD メニューの呼び出し

通常表示中に
〇 キーを押すとOSD メニューが表示されます。OSD メニュー表示中に
〇 キーを押すと確定になります。

b. 調整したいメニューを選択

OSD メニュー表示後、 + - キーでメニュータブが切り替わります。 サブメニューを表示し、上下にサブメニューを移動します。 サブメニューがアクティブな時は調整値の増減もしくは選択値を設定できます。

c. 画面位置の調整

ホットキーが割り当てられています。 - キーを通常表示中に押すと画面位置が最適に調 整されます。

d. 電源

ON / OFF にします。正しく PC からの信号を受け取るために
 PC の電源投入後にLCDモニターの電源を入れることをお勧めいたします。

3-3. OSD メニュー詳細 -VGA 入力



Picture Setting

- CONTRAST :コントラスト比
- BRIGHTNESS:輝度
- Sharpness :シャープネス



Input Source

- VGA : VGA信号選択
- DVI : DVI信号選択
- Auto Search :インプット信号自動選択



Color Setting ・ Temperature : 色温度 ・ Cool : 色温度 高 0N/0FF ・ Warm : 色温度 低 0N/0FF ・ NOR : ノーマル設定 ・ User : ユーザー設定



Color Setting

- Temp. User
 Red
 Red色 ユーザー設定
 - ◆ Green : Green色 ユーザー設定
 - ◆ Blue :Blue色 ユーザー設定







Color Setting

- Black Level : 黒レベル設定
 - ♦ Red
 - ◆ Green :黒レベル Green色設定

:黒レベル Red色設定

:黒レベル Blue色設定

♦ Blue



Image Setting

 Clock 	:クロック設定
• Phase	:位相設定
• H-Position	:水平方向位置
 V-Position 	:垂直方向位置
 Auto Config 	:自動設定



OSD Setting

- OSD H-Position
- OSD V-Position : OSD 垂直方向位置

:OSD 水平方向位置

• OSD Timer : OSD 表示保持時間



Information

- Input Source : VGA 入力信号
- Mode 解像度 : 1920 x 1080 60 Hz
- Version : SVN1XXXX-x.xxAB バージョン

INFORMATION

- [Input Source] VGA
- [Mode] 1920 x 1080 60 Hz
- [Version]
- SVN1XXXX-x.xxAB

System

- Factory Reset : OSD工場出荷時設定にリセット
- Dpms Function:ディスプレイ省電力モード ON/OFF



12

- 1. お手入れの前に LCD モニターの電源を必ず切ってください。
- 2. 直接スプレーを吹きかけたり、液体をたらしたりしないでください。シミや変色の原因となる 場合があります。
- 3. LCD 部は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- LCD 部は非常に傷がつきやすくなっています。ケトン系素材のもの(アセトンなど)、エチ ルアルコール、トルエン、エチル酢酸、塩化メチルなどは使用しないでください。 拭きとることができない汚れは、布に水もしくは薄めた中性洗剤を少量含ませ、拭きとっ てください。

5. 免責事項

アンモニアやアルコールベースのクリーナーの使用は推奨しておりません。

また、化学クリーナーが LCD 部やケースに損傷を与えるという報告もあります。

このようなクリーナーを使用した場合に発生する問題に対する責任は一切負いませんので、 ご了承願います。 6.トラブルシューティング

LCDモニターが正常に動作しない場合は、修理を依頼する前に以下の事項を確認してください。

現象	確認事項		
何も表示されない	入力コネクタがしっかり挿入されていることを確認してください。		
	コンピュータ(データ送信元) の電源が入っていることを確認 してください。		
	輝度が最小になっていないことを確認してください。		
同期しない	入力コネクタがしっかり挿入されていることを確認してください。		
	コンピュータ(データ送信元)の出力レベルとモニターの入力 レベルが一致していることを確認してください。		
	コンピュータ(データ送信元)の信号タイミングがモニターの 仕様の範囲内であることを確認してください。		
	以前にご使用のコンピュータが CRT モニターと接続していた 場合、現在の信号タイミングを確認し、コンピュータの電源を 切って、VGA コネクタを接続してください。		
画面が中央に表示 されない	水平位置 (H. POSITION) または垂直位置 (V. POSITION) を調整するか、あるいは自動調整 (AUTO ADJUSTMENT) で調整してください。		
画面が明るすぎる、 または暗すぎる	輝度とコントラストが、最大または最小になっていないか確認 し、最適な値に変更してください。		
画面が揺れる、ちらつく	モーターやトランスなど磁気を放つ物体を遠ざけてください。		
	供給電力が適切かどうか確認してください。		
	コンピュータ(データ送信元)の信号タイミングがモニターの 仕様の範囲内であることを確認してください。		

それでも問題が解決しない場合は、使用を中止し販売店またはメーカーにお問合せ願います。

7. 別表 プリセットタイミング

Mode	Resolution	Refresh rate	H- Freq.	Pixel Freq.	Remark
VGA	640 x 350	70Hz	31.468Khz	25.175Mhz	VESA Standard
VGA	640 x 400	70Hz	31.468Khz	25.175Mhz	VESA Standard
VGA	720 x 400	70Hz	31.469Khz	28.322Mhz	IBM VGA 3H
VGA	640 x 480	60Hz	29.844Khz	23.875Mhz	Industry Standard
VGA	640 x 480	72Hz	37.9Khz	31.500Mhz	VESA Standard
VGA	640 x 480	75Hz	37.5Khz	31.500Mhz	VESA Standard
SVGA	800 x 600	56Hz	35.156Khz	36.000Mhz	VESA Standard
SVGA	800 x 600	60Hz	37.879Khz	40.000Mhz	VESA Standard
SVGA	800 x 600	72Hz	48.077Khz	50.000Mhz	VESA Standard
SVGA	800 x 600	75Hz	46.875Khz	49.500Mhz	VESA Standard
XGA	1024 x 768	60Hz	48.363Khz	65.000Mhz	VESA Standard
XGA	1024 x 768	70Hz	56.476Khz	75.000Mhz	VESA Standard
XGA	1024 x 768	75Hz	60.023Khz	78.75Mhz	VESA Standard
SXGA	1280 x 1024	60Hz	63.981Khz	108.000Mhz	VESA Standard
SXGA	1280 x 1024	75Hz	79.976Khz	135.000Mhz	VESA Standard
WXGA	1366 x 768	60Hz	47.7Khz	85.86Mhz	Not Standard
WXGA	1440 x 900	60Hz	55.919Khz	106.470Mhz	Not Standard
WXGA+	1680 x 1050	60Hz	64.674Khz	119.000Mhz	Not Standard
UXGA	1600 x 1200	60Hz	74.479Khz	160.875Mhz	Not Standard
WUXGA	1920 x 1080	60Hz	67.500Khz	148.500Mhz	Not Standard
WUXGA	1920 X 1200	60Hz	74.038Khz	154.000Mhz	Not Standard

最大解像度は液晶パネルの仕様によって異なります。この表は参考として下さい。

技術サポート・修理窓口・お問合せ

<u>技術サポート・修理窓口</u>

弊社ホームページにて最新のサポート情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。 http://www.disign-store.com/support/

電話でのお問合せは以下までお願いいたします。 TEL 045-620-5001 受付時間 月〜金曜日 10:00〜17:00 (社定休日および祝日は除く)

お問合せに必要な情報

✓ ご連絡先(会社名・氏名・住所・電話番号)
 ✓ 製品名および品番
 ✓ 具体的な症状またはサポート内容
 ✓ 発生状況(初めから・ある日突然)と発生頻度(必ず・時々・時間経過とともに)
 ✓ ご使用環境(コンピュータ機種名・OS・その他周辺機器など)

修理時の発送先

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6-2-15 ディサイン株式会社 サービスセンター宛 TEL 045-620-5001 FAX 045-594-7131

発送時の注意事項

- ☑ 必ず、弊社所定の修理依頼書に必要事項を記入の上、修理依頼品に添付してください。修理依頼書は弊 社のホームページからダウンロード可能です。また、ご連絡いただければ FAX でお送りすることも可能 ですのでご用命ください。
- ✓ 修理依頼時の送料は、発送元にご負担いただきます。なお、弊社は輸送中の事故の責任を負いかねます。 輸送会社に保障していただくなどの措置をおとりください。
- ☑ ハードディスク・フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、発送される前に必 すお客様にてバックアップをおとりください。。
- ☑ 修理期間は、製品の到着後およそ 2 週間(弊社営業日数)を予定しております。修理期間に関らず、代 替機については用意しておりませんのでお客様にて予め対策をおとりください。
- ☑ 修理後の製品の保証期間は、元の保証期間の終了日または、修理完了日より 3 ヶ月のいずれか長いほう となります。

<u>お問合せ</u>

弊社ホームページにお問合せフォームがございます。 https://www.disign-store.com/contact/

電子メールはこちらまでお問合せください。 support@disign.org

技術サポート以外の電話でのお問合せは以下までお願いいたします。 TEL 045-620-5001/5002 受付時間月~金曜日 9:00~18:00(社定休日および祝日は除く)

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様に同意なく第三者への開示はいたしません。但し、販売を希望される 場合の情報については、弊社の正規代理店のみにおいて直接ご連絡させていただくこともございますのでご了承いただけますよ うお願い申し上げます。

☆ お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケートおよび弊社より関連製品のご案内(技術サポートおよび営業部門)

◇ 製品返送・不具合症状確認・見積確認などのご連絡(修理センター)